



Hallo, ich bin die PLAYBULB von MIPow.

Ich kann deine Lieblingsmusik von jedem bluetoothfähigen Gerät mit Bluetooth 4.0 abspielen!


- Bluetooth V4.0
- Input 100-240V 50-60Hz
- Speaker Power 3W RMS
- Supported Profile A2DP
- LED Power 3W
- Wireless Range 10M

Um mich unter Kontrolle zu bringen, benötigst du noch die PLAYBULB App auf deinem Smartphone. Suche einfach nach PLAYBULB oder scanne die folgenden QR-Codes:



Download

Kompatibel mit:  
iPod touch (5. Generation), iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPad Mini, iPad (3. und 4. Generation), iPad Air



Download

Kompatibel mit:  
Nahezu allen Android-Geräten ab Android Version 4.3

**E27**

Bevor du mich einschraubst: Stelle den Lichtschalter auf "Aus" und stelle sicher dass die Lampenfassung durch mein leichtes Übergewicht nicht zu sehr belastet wird und ich richtig in deine Lampe passe.

Damit ich mit deinem Smartphone/Tablet kommunizieren kann, musst du zuerst die Bluetooth-Verbindung zwischen uns beiden herstellen:

- Schalte mich ein (über den Lichtschalter)
- Gehe in die Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones und suche nach neuen Geräten
- Nun verbinde dein Gerät mit mir indem du "PLAYBULB" auswählst. Wenn alles funktioniert hat ertönt ein kurzer Bestätigungston.

Du kannst nur ein Gerät gleichzeitig per Bluetooth mit mir verbinden. Sobald die Verbindung aufgrund der Reichweite von ungefähr 10 Metern abbricht, wird diese Verbindung innerhalb von 10 Minuten automatisch wieder hergestellt, sobald du wieder in Reichweite bist. Während dieser Zeitspanne kann ich mich nicht mit anderen Geräten verbinden, außer du schaltest mich aus und wieder ein.

Um mich auszuschalten kannst du ganz normal deinen Lichtschalter verwenden.

Hier kannst du die Equalizer-Einstellungen verändern. Je nach Musikrichtung kann ich den Klang dann nochmal verbessern.

Meine App bietet folgenden Funktionsumfang:

- Regelung der Leuchtstärke (durch Schütteln des Handys oder durch drehen des Reglers)
- Steuerung der Musik (Play, Pause, Liederwechsel)
- Steuerung mehrerer Playbulbs
- Umbenennung einzelner Birnen
- Zugriff auf die Energiespar-, Aufwach- und sonstige Modi

Wake-Up-Mode - Einfach eine gewünschte Uhrzeit festlegen und ich simuliere einen Sonnenaufgang zu dieser Uhrzeit und spiele dabei deine Lieblingsmusik in langsam ansteigender Lautstärke.

Sleep-Mode - Einfach eine gewünschte Uhrzeit festlegen und ich simuliere einen Sonnenuntergang zu dieser Uhrzeit und spiele dabei deine Lieblingsmusik in langsam absteigender Lautstärke und schalte mich dann komplett aus.

Night-Mode - Ab der von dir gewünschten Uhrzeit leuchte ich nur noch in der von dir bestimmten Leuchtkraft.

Energy Saver Mode - Ich schalte mein Licht zu der von dir bestimmten Uhrzeit aus und die Musik läuft weiter.

Mit diesem Drehregler kannst du natürlich auch manuell meine Leuchtstärke kontrollieren.

Wenn du dich mit mir über ein anderes Gerät verbinden möchtest und aktuell aber noch eine Verbindung besteht, musst du diese zuerst beenden.

Sicherheitsinformationen:

- Hier kannst du die Equalizer-Einstellungen verändern. Je nach Musikrichtung kann ich den Klang dann nochmal verbessern.
- Nicht in Verbindung mit Schaltern mit Dimmfunktion benutzen!
- Vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit schützen!
- Nur in Verbindung mit 110V bis 240V AC, 50 oder 60Hz benutzen!
- Von Kindern fernhalten.
- Vor starker Hitze schützen.
- Das Gerät nicht öffnen! Dadurch verlieren erlischt die Garantie.
- Bevor die Playbulb aus der Lampenfassung entfernt werden soll ist die Sicherung im Schaltkasten zu deaktivieren.

**Garantiehinweis:**  
MiPow Ltd. garantiert dem Käufer für die Dauer von 12 Monaten, dass das Produkt keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist. Dabei wird eine normale, dem Einsatzzweck entsprechende, Benützung vorausgesetzt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden. MiPow übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art weder für direkte noch indirekte Schäden, entgangener Nutzen oder Konsequenzen aus der Verwendung des Produkts. In jedem Fall beschränkt sich eine allfällige Haftung auf den Betrag, der für das Produkt bezahlt wurde.

**Nicht unter Garantie fallen:**

- Artikel ohne Kaufnachweis
- Artikel mit defektem Gehäuse oder Beschädigungen
- Artikel mit unkenntlich gemachtem Produktcode
- Artikel die Flüssigkeiten, Schmutz oder Verunreinigungen ausgesetzt wurden
- Artikel die unwesentliche Defekte oder Abweichungen von der Produktspezifikation, die keinen Einfluss auf den Wert oder die Funktion des Produktes haben.

**Hinweise zum Umweltschutz:**  
Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den öffentlichen Sammelstellen, die zu diesem Zweck eingerichtet sind, oder bei ihrem Händler zu entsorgen. Details dazu werden nach dem nationalen Recht des jeweiligen Landes definiert.

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung, weisen für das Produkt auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt.

Die CE-Konformitätserklärung sowie weitere Informationen sind unter [www.mipow.de/support](http://www.mipow.de/support) einsehbar.

MIPow

Service Centre

Fragen, Hinweise, Anregungen, Garantiefall? Kontaktieren Sie uns!  
Klaus Stephan GmbH  
Heinrich-Diehl-Str. 2  
90552 Röttenbach a. d. Pegnitz  
Tel: +49911/1203301-0  
Fax: +49911/1203301-30

E-Mail: [info@MiPow.de](mailto:info@MiPow.de)  
Web: [www.MiPow.de](http://www.MiPow.de)  
Facebook: [www.facebook.com/MiPowDE](https://www.facebook.com/MiPowDE)