

MIPOW



Hello, "I" am PLAYBULB™ Lite Edition from MIPOW.
Hope you enjoy "my" light and music.

EN 1

"I" can provide lighting,
and play music from most *Bluetooth*®
wireless enabled devices.




Bluetooth V3.0

200LM
Lumens3000K
Color Temperature

Input

Supported
Bluetooth
ProfileBluetooth
Wireless
Range

EN 2

E26/
E27

Please turn power off and screw "me"
into the E26 / E27 lamp socket.



EN 3

Pairing

Please follow these steps to complete "my" pairing:
① Turn the light switch off.
② Turn the light switch on.
③ Initiate the *Bluetooth*® search interface of mobile device
to pair with "me" within 3 minutes (The time limit is
invalid to paired mobile devices).



EN 4

Connection

If "I" have not connected with another device, you can
directly select "PLAYBULB Lite" to connect the *Bluetooth*®,
and "I" will make a "Beep" sound after connection.
After the device is out of "my" wireless range, "I" will
automatically reconnect with it if it is back within 10 minutes.
(In this period, "I" will not connect with other devices.)



EN 5

Disconnection

Only need to turn "me" off or turn off *Bluetooth*® on your
device.
It is recommended to turn "me" off when not in use.



EN 6

Switch

When you connect "me" with another device, please turn
off the existing *Bluetooth* connection or turn "me" off and
on first. "I" always only connect with one device.



EN 7

SAFETY INFORMATION

- "I" am not suitable for use in a totally enclosed housing.
- "I" am not compatible with dimmable switches or light fixtures.
- Please keep "me" far away from water or moisture.
- Please operate "me" within the nominal mains supply of 100V to 240V AC, 50 or 60 Hz.
- "I" am not a toy designed to be played with by children.
- Do not place "me" on hot surfaces.
- For safety reasons and under the terms of warranty, do not attempt to disassemble "me". Not for emergency lighting.
- Before replacing, turn off light fixture to avoid shock and let "me" cool.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when listening to audio for extended periods.

EN 8

MIPOW

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by
MIPOW is under license.

MIPOW, the MIPOW logo and PLAYBULB are trademarks of MIPOW.

© 2014 MIPOW. All rights reserved.



MIPOW.COM
PLAYBULBS.COM

MIPOW



Hallo, ich bin die PLAYBULB™ Lite Edition
von MIPOW. Ich wünsche Ihnen viel
Vergnügen mit mir!

DE 22

Ich kann sowohl Licht machen, als
auch deine Musik von fast jedem
Bluetooth-fähigen Gerät abspielen!




Bluetooth V3.0

200LM
Lumen3000K
Temperatur

Eingang

Unterstützte
Bluetooth-ProfilBluetooth
Reichweite

DE 23

E26/
E27

Bitte schalte mich ab und schraube mich in
eine E27-Lampenfassung.



DE 24

Pairing

Bitte befolge die folgenden Anweisung um mich zu
verbinden:
① Schalte das Licht aus.
② Schalte das Licht ein.
③ Starte die automatische Suche in den *Bluetooth*-
Einstellungen (Die Dauer hängt vom genutzten Gerät ab).



DE 25

Verbindung

Sollte ich nicht mit einem weiteren Gerät verbunden sein, so
kannst du dein Smartphone direkt mit "PLAYBULB Lite"
verbinden. Ich gebe einen kurzen "Beep"-Ton wieder um die
Verbindung zu bestätigen.
Sollte das verbundene Gerät außerhalb meiner Reichweite sein,
so stelle ich innerhalb der nächsten 10 Minuten die Verbindung
automatisch wieder her, sobald ich wieder ein Signal empfangen.



DE 26

Verbindung Trennen

Schalte mich aus oder deaktiviere das *Bluetooth* in
deinem Smartphone.
Es wird empfohlen, mich auszuschalten, wenn ich
nicht in Gebrauch bin.



DE 27

Schalter

Solltest du mich mit einem neuen Gerät verbinden,
so beende bitte vorher die bestehende Verbindung,
oder schalte mich einmal kurz aus und wieder ein.



DE 28

Sicherheits Information

- Ich bin nicht für den Einsatz in vollständig geschlossenen Gehäusen geeignet.
- Ich bin nicht kompatibel mit dimmbaren Schaltern oder Leuchten.
- Bitte halte mich von Wasser und Staub fern.
- Bitte benutze mich mit normaler Stromspannung von 100V bis 240V, 50 oder 60 Hz
- Ich bin kein Spielzeug! Bitte von Kindern fern halten!
- Lege mich bitte nicht auf heiße Flächen!
- Aus Sicherheitsgründen und zur Wahrung der Garantiebedingungen bitte nicht versuchen, mich auseinanderzubauen. Nicht als Notbeleuchtung geeignet.
- Vor dem Auswechseln die Glühbirne ausschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Langfristiges hören lauter Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie das Musik hören in extremer Lautstärke.

DE 29

MIPOW

Kunden-Service:
Klaus Stephan GmbH
Heinrich-Diehl-Str. 2
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
Tel: +49911/1203301-0
Fax: +49911/1203301-30
E-Mail: info@MiPow.de
Web: www.MiPow.de
Facebook: www.facebook.com/MiPowDE

Stand 05/2015 - Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung



Hiermit erklärt die Klaus Stephan GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen
der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung nach der R&TE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter
www.support.mipow.de

DE 30