

背面

Schritt 1



Schrauben Sie die PLAYBULB Rainbow in Ihre E27 Lampenfassung.

V1.0

Schritt 2

Schalten Sie das Licht über den Lichtschalter ein.



Suchen Sie im App Store / Play Store nach "PLAYBULB X" und installieren Sie die App.






Schritt 3

Starten Sie die Playbulb X App und verbinden Sie sich mit der Playbulb Rainbow.

Jetzt können Sie die Farbe und das Licht per App steuern!



Für eine detailliertere Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte www.playbulb.de oder kontaktieren Sie unseren Kundensupport.

正面

Garantiehinweis:

MIPow Ltd. garantiert dem Käufer für die Dauer von 12 Monaten, dass das Produkt keine Material- oder Herstellfehler aufweist. Dabei wird eine normale, dem Einsatzzweck entsprechende, Benutzung vorausgesetzt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden. MIPow übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art weder für direkte noch indirekte Schäden, entgangener Nutzen oder Konsequenzen aus der Verwendung des Produkts. In jedem Fall beschränkt sich eine allfällige Haftung auf den Betrag, der für das Produkt bezahlt wurde. Nicht unter Garantie fallen:

Artikel ohne Kaufnachweis; Artikel mit defektem Gehäuse oder Beschädigungen; Artikel mit unkenntlich gemachtem Produktcode; Artikel die Flüssigkeiten, Schmutz oder Verunreinigungen ausgesetzt wurden; Artikel die unwesentliche Defekte oder Abweichungen von der Produktspezifikation, die keinen Einfluss auf den Wert oder die Funktion des Produktes haben.

Hinweise zum Umweltschutz:

Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den öffentlichen Sammelstellen, die zu diesem Zweck eingerichtet sind, oder bei ihrem Händler zu entsorgen. Details dazu werden nach dem nationalen Recht des jeweiligen Landes definiert.



Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung, weisen für das Produkt auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt.

www.playbulb.de

Bluetooth

FC

CE

RoHS

REACH

Hiermit erklärt die Klaus Stephan GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.support.mipow.de

Schnellstart-anleitung

PLAYBULB

rainbow

Kunden-Service:
Klaus Stephan GmbH
Heinrich-Diehl-Str. 2
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
Tel: +49911/1203301-0
Fax: +49911/1203301-30
E-Mail: info@MIPow.de
Web: www.MIPow.de
Facebook: www.facebook.com/MIPowDE

Stand 05/2015 - Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

3

2

1

四色+1专



PANTONE 185 C

尺寸：72*80mm



折叠方式

型号	BTL200	物料名称	BTL200 德语使用指南	物料编码	BTL200-SYZN-010A
版本号	V1.0	日期	2014.9.29	材质	200g单粉
工艺		制作	王丽红	品质	
研发(销售)		批准		备注	