背面

Schritt 1

Schrauben Sie die PLAYBULB Color in Ihre Lampenfassung.

V1.0

Schritt 2

Schalten Sie das Licht über den Lichtschalter ein.

Suchen Sie im App Store / Play Store nach “PLAYBULB X” und installieren Sie die App.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Schritt 3

Aktivieren Sie Bluetooth und suchen Sie nach neuen Geräte in der Nähe. Bitte verbinden Sie sich nun mit “Playbulb Color”. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein kurzer Bestätigungston.



Schritt 4

Starten Sie bitte nun die Playbulb X App und tippen bei der Playbulb rechts auf verbinden. Sobald Sie verbunden sind, tippen Sie bitte auf den Schriftzug oder das Symbol.



正面

Schritt 5

Genießen Sie Musik sowie die Farben.

Für eine detailliertere Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte **www.playbulb.de** oder kontaktieren Sie unseren Kundensupport.

Garantiehinweis:

MiPow Ltd. garantiert dem Käufer für die Dauer von 12 Monaten, dass das Produkt keine Material- oder Herstellfehler aufweist. Dabei wird eine normale, dem Einsatzzweck entsprechende, Benutzung vorausgesetzt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden. MiPow übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art weder für direkte noch indirekte Schäden, entgangener Nutzen oder Konsequenzen aus der Verwendung des Produkts. In jedem Fall beschränkt sich eine allfällige Haftung auf den Betrag, der für das Produkt bezahlt wurde. Nicht unter Garantie fallen:

Artikel ohne Kaufnachweis; Artikel mit defektem Gehäuse oder Beschädigungen; Artikel mit unkenntlich gemachtem Produktcode, Artikel die Flüssigkeiten, Schmutz oder Verunreinigungen ausgesetzt wurden; Artikel die unwesentliche Defekte oder Abweichungen von der Produktspezifikation, die keinen Einfluss auf den Wert oder die Funktion des Produktes haben.

Hinweise zum Umweltschutz:

Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den öffentlichen Sammelstellen, die zu diesem Zweck eingerichtet sind, oder bei ihrem Händler zu entsorgen. Details dazu werden nach dem nationalen Recht des jeweiligen Landes definiert.

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung, weisen für das Produkt auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt.

Mehr Infos? Weitere Playbulb X kompatible Produkte? Besuchen Sie:

www.playbulb.de

Bluetooth FC CE UL

Hiermit erklärt die Klaus Stephan GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.support.mipow.de

Schnellstart-anleitung

PLAYBULB
color

Kunden-Service:
Klaus Stephan GmbH
Heinrich-Diehl-Str. 2
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Tel: +49911/1203301-0
Fax: +49911/1203301-30
E-Mail: info@MiPow.de
Web: www.MiPow.de
Facebook: www.facebook.com/MiPowDE

Stand 05/2015 - Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

4 3 2 1



折叠方式

四色+1专 PANTONE 185 C 尺寸：72*80mm

型号	BTL100C	物料名称	BTL100C 德语使用指南	物料编码	BTL100-SYZN-010A
版本号	V1.0	日期	2014.12.23	材质	200g单粉过哑胶
工艺	压痕	制作	王丽红	品质	
研发(销售)		批准		备注	